

複数の HDD が取り付けられて、それぞれの HDD に MBR が存在する場合、

- ・ 基本的には、認識する順序で一番最初の HDD の MBR が読み込まれる
- ・ 場合によっては、最後に読み込んだ MBR (HDD) を記憶して、次回はその HDD から起動することもあるみたい

例えば、HDD1 と HDD2 があって、両方に MBR が存在する場合に

- ・ 通常は HDD1 の MBR が起動される

HDD2 の MBR から起動したい場合、

- ・ HDD1 のコネクタを抜いたまま起動する
- ・ HDD2 の MBR が読み込まれる
- ・ 電源を落として、HDD1 のコネクタを付ける
- ・ 次回起動時からは、HDD1 の MBR ではなく、HDD2 の MBR が読み込まれるという事がある。