

ASUS のマザーボードに付いている EZ Flash2 で BIOS をアップデートするには

- ・ USB メモリや FD に BIOS のアップデートファイル (\*.ROM または \*.BIN など) を入れる
- ・ PC 起動時に Alt + F2 で EZ Flash2 を起動する
- ・ USB メモリの BIOS アップデートファイルを指定してアップデート