

## 概要

v6 プラス環境下で AirStation WSR-5400AX を利用していると、FTP(PASV) の接続ができない。

<https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001262895/SortID=23506285/>

-----  
調査の結果、v6 プラス接続をご利用の際にパッシブモードで FTP 接続できない事象は  
不具合であることが判明いたしました。

「IPv6 の FTP 接続は動作保証外」との誤ったご案内をしており、  
また、調査にお時間をいただきましたことを深くお詫び申し上げます。

現時点で不具合の修正に関しましては未定のため、ご提案できる対処方法がございません。  
-----

## 対策

ssh のダイナミックフォワード等で socks プロキシを立てて、socks を使って接続する。

ssh 接続できるなら SCP を使えばいいけど、どうしても fftp 使いたい等の事情がある場合に有効。

1. ssh でダイナミックフォワード
  1. ssh -D ポート ユーザ @ ホスト -i 鍵のパス
  2. ( 例 ) ssh -D 60000 user@hogehoge -i c:\key
  3. ( 例 2 ) ssh -4 -C -D 60000 user@hogehoge -i c:\key
    1. -4:ipv4 のみ -C: 通信経路圧縮
2. fftp の設定
  1. FireWall
    1. オプション -> 環境設定 -> FireWall
    2. FireWall のタイプ : SOCKS5( 認証なし )
    3. FireWall ホスト : localhost
    4. ポート : 上記で指定したポート ( 例 60000 )
  2. 各ホストへの接続設定
    1. ホスト設定 -> 拡張
    2. FireWall を使う