

# マツコネ仕様

## メディア

### フォーマット

FAT16 か FAT32。中身が Linux とか聞いていたので ext4 を試したけど「サポート外の機器」と認識された。

### アルバムアート (カバー画像)

ファイルに埋め込まれた画像を表示する。cover.jpg とかは認識しない。画像サイズが大きすぎると表示されない。640x640 に収まるくらいがいいと思う。埋め込みがない場合は、マツコネ内部のデータベースから画像を探す。

### プレイリスト

100曲以上のプレイリストは100曲で切られるっぽい…。改善希望。m3u8 が使える。UTF-8 で BOM はあってもなくても良い。

## USB

基本的に USB ハブや SD カードリーダーは NG だが、SD カードリーダーは使える。

ただし、同型の SD カードリーダーを USB1 と USB2 の両方に繋ぐと誤作動を起こす。

USB1 と USB2 は別々なカードリーダーを使うほうが良い。

もし、同型のカードリーダーを繋いでしまった場合は、エンジンを切って数分 (USB への電源共有が止まるまで) 放置し、USB1 と USB2 に別々のカードリーダーを接続すればちゃんと使えるようになるはず。

## ナビ

### navicon

navicon との連携は、以下のどちらかが必要

- ・ bluetooth で電話の接続
- ・ USB で android auto の接続

### MyMazda

マイマツダアプリからナビの目的地を設定する場合は、

bluetooth 等は必要ないが 4G 等の通信が可能な状態である必要がある。