

## 概要

MeLE Quieter3C のオーディオデバイスが一時的に消えたりする。

それに起因して foobar2000 がエラーになったりする。

標準で付いているオーディオデバイスの不具合と思われるので、USB から 3.5mm イヤホンを出力するものを付けた。

これで問題がでないようだ。