

裏ワザ的なこと

拡大モード

拡大モードを使う

マルチボタン (初期 Fn2) を推しながらダイヤルで「拡大」を選ぶと、以後マルチボタンを押すと拡大モードに入る。

マルチボタン長押しで拡大モードを抜ける。

拡大モードを抜ける

- ・ Fn2 (マルチ Fn) の軽い長押しか、OK ボタンのひと押しで、拡大モードから抜ける。

範囲枠のセンタリング

拡大範囲枠のセンタリング (位置リセット) は OK ボタンの軽い長押し。

拡大範囲枠の移動

S-AF でピント合わせた後 (緑枠一瞬点灯) 拡大ボタン押すと、そのポイントに拡大枠が移動している。

S-AF 以外では拡大枠は移動しない。

拡大範囲枠を AF エリアとして使う

拡大範囲枠を表示して AF (シャッターボタン半押し) すると、拡大範囲枠に AF する

高精度 AF

拡大状態で AF すると高精度 AF (マクロ向き)

この状態では、C-AF が機能しないような気がする。

ターゲット範囲

[...]Home について

[...]Home 登録して、Fn キー等に [...]Home を設定した場合、

Fn キーを押す毎に交互に 位置リセット (Home 登録位置) 直前のターゲットモード & 位置へ切り替わる。

電源 OFF 時に「シングルターゲットで Home 位置」以外なら、この交互切替は覚えている。

下限シャッター速度

フラッシュの設定が連動しているので

「カスタムメニュー (歯車)」、「フラッシュ (F)」、「低速制限」の値

で下限が設定できる。P や Ps で適用されるようだ。

シャッター回数の表示

<http://blog.livedoor.jp/s31536k/archives/1813197.html>

- 1.MENU ボタンを押したまま、電源 ON。

- 2.MENU ボタンを離し、もう一度 MENU ボタン押しメニュー画面に入る。
3. 十字キーの下と右だけを使って (OK ボタンは使用しない)、セットアップメニュー モニター調整画面に入る。
4. その状態で OK ボタンを押すと、機種名と下に 2 桁表示の画面になる。
5. 続けて、INFO・上・下・左・右・シャッター・上と順番に押す。
- 6.PAGE 1 と表示されるので、十字キー右を押して PAGE2 へ進む。
- 7.R がレリーズ (シャッター) 回数